

首先感謝你選用昌盛光電公司在臺灣自行研發生產之氣體放電式頭燈(HID)產品,敬請依相關步驟流程安裝,感謝你的合作。

氣體放電式頭燈安裝流程 (HID Head Light setup)

步驟 1:讓愛車引擎冷卻至少 10 分鐘,避免安裝時被水箱及引擎燙傷。

步驟 2:將大燈接頭,防水橡皮罩及舊燈泡取下。

步驟 3:將 HID 燈泡裝在大燈燈座上。

步驟 4:確定燈泡已完全固定,以防燈泡底座變形。

步驟 5:確定防水橡皮罩是否罩妥。

步驟 6:固定安定器及紮緊電纜及電線。

步驟 7:將安定器電源輸入端與愛車電源供電端結合。

步驟 8:將 HID 燈泡組與安定器燈泡接線組之接頭接合。

步驟 9:檢查所有安裝步驟,確定正負極性安裝無誤,即可打開大燈。

步驟 10:檢視大燈所照之高度及距離,並作適當之調整,以免眩光過強。

※ 有問題可以上網 (雅虎奇摩之部落格搜尋 昌盛光電) 有詳細中文介紹

安裝流程注意事項

1. 在步驟 4 中將 HID 燈泡裝在大燈燈殼時,請小心安裝,若因角度問題不易安裝,必要時請卸下大燈燈殼(座)安裝,安裝好後再裝上大燈燈殼(座),以免造成 HID 燈泡刮傷及損壞。
2. 安裝過程中請勿打開大燈燈頭,且避免觸及安定器高壓線末端之紅色接頭部份,以免被高壓電擊的危險。
3. 安裝後請檢查大燈照射之角度,必要時請調低大燈照射角度,以避免造成對向來車產生眩光,影響他人駕駛安全。

使用上注意事項

- 1) 停車時(例如等紅綠燈),請勿頻頻亮閃大燈,容易造成燈泡壽命減短。
 - 2) 以下情況是因為使用環境或狀況所造成,並非因製品不良。
 - 3) 使用中發生不亮燈時請依下列步驟進行檢查。
 - a. 請儘快將車開到安全地方。
 - b. 將前燈開關轉到熄燈狀態,經過十秒後再開燈。
 - c. 進行上述作業後情況未改善,請將所有照明開關關閉,並關閉引擎熄火約 10 ~ 20 分鐘,再重新啟動。
- ※ 進行上述檢查後如回復正常,代表安定器中微電腦內存受到溫度過高而無法正常工作,請繼續使用沒有問題。若情況未改善或發生其它問題,請儘快將車輛開到安全地方,並與安裝店連絡。
- 4) 若發現兩個頭燈之點亮時間不一致或是單燈點亮時,表示電力系統不平衡,請改用裝配 **加強線組**。
 - 5) 夏天、夜間爬山及高速公路長時間行駛,引擎容易過熱,若發現大燈突然熄火,請勿慌張!此現象表示 HID 安定器安裝不恰當造成過熱所致,請立即關閉大燈電源,將車行駛至路邊待冷卻後,即可自動恢復正常,並請到車廠調整安裝位置。(儘量離引擎遠,通風好位置)
 - 6) 頭燈破裂或有漏水之現象、雨天請勿開燈、以免發生危險。
 - 7) 若有發現無法關閉狀況,表示接線錯誤請立即改正。
 - 8) 當頭燈開關”開啓”時,HID 無法立即點亮時,請勿頻頻亮燈/熄燈,若超過一分鐘沒有點亮,請到車廠檢查,否則造成安定器燒毀,此為人為操作不當,不列入產品保證範圍。

昌盛光電有限公司 (Prospre OptoElectronic Co., Ltd.)

TEL: +886-2-26953875

Fax: +886-2-26953875

<http://www.prospre.com.tw> e-mail: power.hid@msa.hinet.net

住址: 臺北縣汐止市康寧街 141 巷 55-3 號